

音設定に関して

	ウルトラビュー	ベリオビュー	ベリオIQ
測定器			
音オンオフ設定	あり センサーの挿入、点着時、結果表示、エラー時に音が鳴る	あり センサーの挿入、点着時、結果表示、エラー時に音が鳴る	なし（オフのみ）
エラー時の音	ピピピッ	ピッ 20以下の場合 ピピッ	なし
エラー時の音 ※音オフの場合	ならない	ならない	なし
設定方法	測定器右側面の入力ボタン長押し メニュー画面 →設定→音 →入or切	OKボタン長押し メニュー画面 →設定→音 →入or切	※ベリオIQは外部での測定を想定しているため音はならない